

Bedienungsanleitung ASF 15

- Flaschenpack mit der Flaschenmündung nach unten in den geöffneten Rotor einlegen
- Folie mit einem Messer kreuzweise aufschneiden und über die verbleibenden Kanten zurückschlagen
- Rotoren schließen und drehen, dass die Flaschenöffnungen nach oben zeigen
- Rotor öffnen und Folienhaube abheben
- Flaschen abschieben
- Arbeitsablauf für das nächste Paket wie oben beschrieben, jedoch bei entgegengesetzter Drehung des Rotors